SGH-M150

# Mobiltelefon használati útmutató

A telefonja működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben az útmutatóban leírtaktól a telefonon telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.
(Bluetooth QD-azonosító: B014267)

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-19281A
Hungarian. 08/2008. Rev.1.0

SAMSUNG

## Fontos használati információ

**Normál helyzetben használja telefonját**
Ne érjen a telefon belső antennájához.

**A telefon javítását kizárólag szakember végezheti**
Ha nem szakemberre bízza a telefon javítását, az károsodhat és a garancia is megszűnhet.

**Hosszabbítsa meg az akkumulátorok és a töltő élettartamát**
- Ne töltse egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátorokat, mert a túltöltés csökkentheti az akkumulátorok élettartamát.
- A használaton kívüli akkumulátor idővel kisül, ezért használat előtt fel kell tölteni.
- Húzza ki a használaton kívüli csatlakozót a konnektorból.
- Az akkumulátorokat csak rendeltetésüknek megfelelően használja.

**Gondosan kezelje a SIM- és memóriakártyákat**
- A telefon adatátvitele vagy információ-elérése idején ne távolítsa el a kártyát, mert adatvesztést és/vagy telefon-, illetve kártyakárosodást okozhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, sztatikus elektromosságtól és más eszközöktől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés rövidíti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse ujjal vagy fémtárggyal az aranyozott érintkezőket vagy kivezetéseket. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

# Biztonsági és használati tudnivalók

A veszélyes vagy jogellenes helyzetek elkerülése és a mobiltelefon optimális teljesítménye érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

## Biztonsági figyelmeztetések

**Tartsa távol a telefont kisgyermekektől és háziállatoktól**
Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek vagy a háziállatok ne férhessenek a telefonhoz. A lenyelt kisméretű alkatrészek fulladást vagy súlyos sérülést okozhatnak.

**Óvja a hallását**
A nagy hangerővel hallgatott fejhallgató károsíthatja hallását. Csak a beszélgetés vagy zene hallgatásához minimálisan szükséges hangerőt állítsa be.

**Kellő gondossággal végezze a mobiltelefon és kiegészítői telepítését**
Gondoskodjon arról, hogy a mobiltelefon és a hozzá tartozó készülékek biztonságosan legyenek rögzítve. Ne tegye a telefont vagy tartozékait a légzsák hatókörébe. A légzsák gyors felfúvódásakor a nem megfelelően felszerelt vezeték nélküli készülék súlyos sérülést okozhat.

**Kellő gonddal kezelje és ártalmatlanítsa az akkumulátorokat és töltőket**
- Csak a Samsung által jóváhagyott, és kifejezetten a saját telefonhoz készült akkumulátorokat és töltőket használjon.
  Inkompatibilis akkumulátorok és töltők súlyos sérülést okozhatnak és károsíthatják a telefont.
  Kizárólag a megadott SAMSUNG töltőt használjon.
- Ne dobja az akkumulátort a tűzbe. Az akkumulátor túlhevülhet, kigyulladhat vagy felrobbanhat, ha tűzbe dobja, felforrósítja, vagy meleg hatásának teszi ki.
- A használt akkumulátorok ártalmatlanítása során kövesse a helyi előírásokat.
- Ne helyezze az akkumulátorokat vagy a telefont melegítő eszközökre, például mikrohullámú sütőbe, kályhára vagy radiátorokra, illetve beléje. A túlhevült akkumulátorok felrobbanhatnak.
- Ne törje össze vagy szúrja ki az akkumulátorokat. Ne tegye ki az akkumulátort akkora külső nyomásnak, amely belül rövidzárt és túlhevülést okozhat.

**Kerülje a szívritmus-szabályzókkal való interferenciát**
Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói és a Wireless Technology Research kutatócsoport azt javasolják, hogy a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen.
Ha azt gyanítja, hogy szívritmus-szabályzója vagy más orvosi készüléke interferál a telefonjával, kapcsolja ki a telefont azonnal, és kérjen tanácsot a szívritmus-szabályzó vagy más orvosi készülék gyártójától.

**Kapcsolja ki a telefont robbanás-veszélyes környezetben**
Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a telefont. Kapcsolja ki akkor is a telefont, ha erre jelek vagy utasítások figyelmeztetnek. A telefon robbanást vagy tüzet okozhat üzemanyag- vagy vegyszertárolók, illetve átrakók közelében vagy robbantási területeken. Ne tároljon, és ne szállítson a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.

**Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket**
Szöveges üzenetek küldésekor vagy játék során lazán tartsa a telefont, finoman nyomja le a billentyűket és használja a kevesebb gombnyomást elősegítő funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), és tartson gyakran szünetet.

**Gondoskodjon a segélynyújtó szolgáltatások elérhetőségéről**
Bizonyos körülmények között, illetve helyeken előfordulhat, hogy nem lehetséges segélyhívás telefonjáról. Távoli vagy kevésbé fejlett területekre utazás előtt tervezze meg, hogyan léphet kapcsolatba a segélynyújtó szolgáltatások személyzetével.

**A termék helyes ártalmatlanítása**
(Kiselejtezett villamos és elektronikus berendezések, WEEE)

(Az Európai Unióban és más külön gyűjtőrendszerrel rendelkező európai országokban alkalmazandó)

Ez a terméken vagy a leírásain található jel azt jelenti, hogy élettartama végén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékkal együtt.
Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás környezetre vagy az emberek egészségére veszélyes hatásának csökkentése érdekében különítse el a többi hulladéktól, és az anyagi erőforrások fenntartható felhasználását elősegítendő, hasznosítsa újra.
A háztartások vagy a terméket értékesítő kiskereskedőtől vagy a helyhatósági hivataloktól tudhatják meg, hogy hol és hogyan helyezhetik el újrahasznosítás céljából környezetvédelmi szempontból biztonságosan a terméket.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a szállítóval, és tanulmányozzák a vásárlási szerződés feltételeit. Ez a termék nem ártalmatlanítható egyéb kereskedelmi hulladékkal együtt.

**SAR-információk**
Ez a vezeték nélküli telefon egy rádióhullámú adóvevő-készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energiakibocsátása ne haladja meg az Európai Unió (EU) Tanácsa által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelvek olyan biztonsági szabványokon alapulnak, amelyeket független tudományos szervezetek fogalmaztak meg tudományos kísérletek rendszeres és alapos kiértékelése során.

A szabványok széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül biztonságot nyújtsanak.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által meghatározott SAR-határérték 2,0 W/kg. Ennek a modellnek a legmagasabb SAR-értéke 0,843 W/kg volt.

## Biztonsági előírások

**Az úton első a biztonság**
Kerülje a telefon vezetés közbeni használatát, és tartsa be a telefon vezetés közbeni használatát korlátozó rendelkezéseket. A biztonság növelése érdekében lehetőség szerint használjon kihangosító készüléket.

**Kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és rendelkezéseket**
Tartsa be a mobiltelefon használatát bizonyos területeken korlátozó rendelkezéseket.

**Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon**
Inkompatibilis tartozékok használata károsíthatja készüléké és sérülést okozhat.

**Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a telefont**
Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

**Kapcsolja ki a telefont, vagy tiltsa le a vezeték nélküli funkciókat repülőgépen**
A telefon interferálhat a repülőgép berendezéseivel. Kövesse a légi közlekedési rendelkezéseket, és a repülőgép személyzetének kérésére kapcsolja ki a telefont vagy váltson a vezeték nélküli funkciókat letiltó üzemmódra.

**Óvja a sérüléstől az akkumulátorokat és a töltőket**
- Ne tegye ki az akkumulátorokat nagy hidegnek vagy nagy melegnek (0 °C alatti, vagy 45 °C feletti hőmérsékletnek). A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok csökkenthetik az akkumulátor tölthetőségét és élettartamát.
- Tárolja az akkumulátorkészletet száraz helyen.
- Ne érintse az akkumulátorokat fémtárgyakhoz, mert ilyenkor a + és - pólusok elektromosan érintkezhetnek, ami az akkumulátor átmeneti vagy végleges károsodását okozhatja, ha az alábbi eset fordul elő:
  - Az akkumulátorok vízzel érintkeznek, vagy az akkumulátorpólusok nyaklánccal vagy bármely egyéb fémmel kapcsolatba kerülnek.
- Soha se használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.

**Ügyeljen telefonja gondos és helyes kezelésére**
- Óvja telefonját a nedvességtől – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak. Ne használja a telefont nedves kézzel. A telefon víz okozta károsodása a gyártói garancia megszűnését eredményezheti.
- Ne tárolja és ne használja a telefont poros, piszkos helyeken, mert a mozgó alkatrészek károsodhatnak.
- Telefonja bonyolult elektronikus eszköz – a komoly károsodás elkerülése érdekében védje ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be a telefont, mert a festéktől megszorulhatnak a mozgó alkatrészek, ami akadályozhatja a helyes működést.
- Gyermekek vagy állatok szemének közelében kerülje a telefon vakujának vagy mobil fényének használatát.
- Mágneses tér hatására a telefon és memóriakártyák megsérülhetnek. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy tartozékokat,
  és ne tegye ki a telefont tartósan mágneses tér hatásának.

**Kerülje a másik elektronikus eszközzel való interferenciát**
Telefonja elektromágneses (RF) jeleket bocsát ki, amely interferálhat másik – árnyékolás nélküli, vagy nem megfelelően árnyékolt – elektronikus készülékek jeleivel, (például szívritmus-szabályzóval, hallókészülékkel, orvosi készülékkel vagy egyéb otthon vagy járműben használt elektronikus készülékkel). Ha ilyen problémát tapasztal, kérjen tanácsot az elektronikus készülékek gyártójától.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

**MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**
(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (R/TTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.**
(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)
**1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285**
(székhelye és a cégjegyzék száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,
**SGH-M150 mobiltelefon (GSM900/1800 MHz)**
(termék típusa, modelje, rendeltetése, egyedi beazonosításának a gyártási száma)
**Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea**
(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

| | |
|---|---|
| **EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 V1.7.1 (2006-10)** | **(távközlési)** |
| **EN 60950-1 : 2001 +A11:2004** | **(biztonsági)** |
| **EN 301 489-01 V1.5.1 (2004-11), EN 301 489-07 V1.2.1 (2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1 (2002-08)** | **(EMC)** |
| **EN 50360 : 2001, EN 62209-1 : 2006** | **(SAR)** |

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] melléklet(ében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

**BABT**, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

CE0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

**Samsung Electronics Euro QA Lab.**
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2008.07.02
A nyilatkozattétel helye és kelte

**D.H. Lee / S. Manager**
A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

## A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be a SIM-kártyát.







2. Helyezze be az akkumulátort, majd tegye vissza az akkumulátorfedelet.






## Az akkumulátor feltöltése

1. Csatlakoztassa az értékesítési csomagban található töltőt.

2. A töltés végén húzza ki a töltőt a telefonból.

Ne vegye ki az akkumulátort a telefonból úgy, hogy a töltő csatlakoztatva van. Ha ilyenkor nem húzza ki a töltőt, az akkumulátor károsodhat.

## A telefon megjelenése és billentyűi

Webes hozzáférés/ Megerősítésgomb
Készenléti állapotban a webböngésző indítása. A menürendszerben kiválasztja a kijelölt menüopciót, vagy jóváhagyja a beírt értéket.
Programgombok
A kijelző alján látható műveletet hajtják végre.
Hangerőszabályzó gomb
A hangerőt módosítja. Lezárt billentyűzet mellett négyszer megnyomva segélykérő üzenetét küld.
▶ Segélykérő üzemmód
Tárcsázógomb
Hívás kezdeményezéséhez, illetve fogadásához. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő.
Hangpostaszerver gomb
Hangposta elérése (nyomja meg és tartsa lenyomva).
Billentyűzár gomb
▶ Billentyűzár üzemmód
Négyirányú mozgatógomb
Készenléti üzemmódban alapértelmezett menük elérése.
A menürendszerben a menüpontok között lapozhat vele.
Bekapcsolás/ menüből kilépés gomb
A telefon be- és kikapcsolása (nyomja meg és tartsa lenyomva); hívás befejezése; bevitel megszakítása a menürendszerben és visszatérés készenléti üzemmódba.
Néma üzemmód gomb
▶ Néma üzemmód
Alfanumerikus gombok

A telefon a következő állapotikonokat jelenítheti meg a kijelző felső részén:

| Ikon | Leírás |
|---|---|
| | Térerő |
| | Folyamatban lévő hívás |
| | A Segélykérő üzenet szolgáltatás be van kapcsolva |
| | Új szöveges üzenet (SMS) |
| | Hangjelzés bekapcsolva |
| | Bluetooth aktiválva |
| | Bluetooth fejhallgató vagy kihangosítós autóskészlet csatlakoztatva |
| | GPRS hálózat elérhető |
| | FM rádió bekapcsolva |
| | Telefonprofilok beállítása |
| | Néma üzemmód |
| | Akkumulátor töltöttségi szintje |

**Néma üzemmód**
Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a [ # ] gombot a telefon összes hangjának letiltásához. A kilépéshez újra nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot.

**Billentyűzár üzemmód**
Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a [ * ] gombot a billentyűzet lezárásához a véletlen gombnyomás figyelmen kívül hagyása érdekében. A billentyűzár feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva a [ * ] gombot.

**Segélykérő üzemmód**
Ha a billentyűzet le van zárva, segélykérő üzenet előre beállított számokra történő küldéséhez nyomja meg a hangerőszabályzó gombot négyszer. A segélykérő üzenet elküldése után a telefon átáll Segélykérő üzemmódra, és csak a fenti számokról fogad hívást. Ha a segélykérő üzenet valamelyik címzettjétől hívás érkezik, a telefon automatikusan fogadja.
Nyomja meg a [ ] gombot a Segélykérő üzemmódból történő kilépéshez.

## Jelmagyarázat

| | |
|---|---|
| | **Megjegyzés**<br>megjegyzések, használati tippek vagy egyéb információ |
| → | **Ezután**<br>következik az adott lépés végrehajtásához szükséges beállítások vagy menük választásának sorrendje, például: nyomja meg a < **Menü** > → **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** gombot (jelentése: **Menü**, ezután: **Üzenetek**, ezután: **Új üzenet létrehozása**) |
| [ ] | **Szögletes zárójelek**<br>telefonbillentyűk, például: [ ] (ez a Bekapcsoló/Menüből kiléptető gomb) |
| < > | **Csúcsos zárójelek**<br>az egyes képernyőkről elérhető funkciók programgombjai, például: < **OK** > (jelentése: **OK** programgomb) |

## A telefon ki- és bekapcsolása

1. A telefon bekapcsolásához nyomja meg és legalább kettő másodpercig tartsa lenyomva a [ ] gombot.
2. A telefon kikapcsolásához nyomja meg és legalább kettő másodpercig tartsa lenyomva a [ ] gombot.

## A kijelzőszövegek nyelvének módosítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a < **Menü** > → **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** lehetőséget.
2. Válasszon nyelvet.

## Hívás kezdeményezése

1. Készenléti üzemmódban írja be a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomja meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

## Hívás fogadása

1. Ha cseng a telefon, a hívás fogadásához nyomja meg a [ ] gombot.
   A hívás elutasításához nyomja meg az < **Elut.** > vagy a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

## A hangerő beállítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a < **Menü** > → **Beállítások** → **Telefonprofilok** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt telefonprofilt, majd nyomja meg az < **Opciók** > → **Szerkeszt** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [ balra ] vagy [ jobbra ] gombot a **Telefonhangok** kiválasztásához.
4. Nyomja meg a [ fel ] vagy [ le ] gombot a **Készülékhangok hangereje** kiválasztásához.
5. Nyomja meg az [ **OK** ] gombot, majd a [ balra ] vagy [ jobbra ] gombot a hangerő beállításához.
6. Nyomja meg a < **Ment** > gombot a beállítások mentéséhez.

## Csengőhang módosítása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a < **Menü** > → **Beállítások** → **Telefonprofilok** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt telefonprofilt, majd nyomja meg az < **Opciók** > → **Szerkeszt** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [ balra ] vagy [ jobbra ] gombot a **Bejövő hívások** kiválasztásához.
4. Nyomja meg a [ fel ] vagy [ le ] gombot a **Hanghívás csengőhang** kiválasztásához, majd nyomja meg az [ **OK** ] gombot.
5. Nyomja meg a [ fel ] vagy [ le ] gombot a csengőhang kiválasztásához.
6. Nyomja meg < **Választ** > gombot a mentéshez.

## Egy nemrég hívott szám tárcsázása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a [ ] gombot.
2. Nyomja meg a [ balra ] vagy [ jobbra ] gombot a hívástípus kiválasztásához.
3. Nyomja meg a [ fel ] vagy [ le ] gombot a szám vagy a név kiválasztásához.
4. Nyomja meg az [ **OK** ] gombot a hívásadatok megtekintéséhez, vagy a [ ] gombot a szám tárcsázásához.

## Szöveg bevitele

**A szövegbeviteli üzemmód módosítása**

Egy szövegbeviteli mezőben nyomja meg a [ * ] gombot, és válassza ki a kívánt szövegbeviteli üzemmódot.

**Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ * ] gombot a T9 üzemmód kiválasztásához**

1. Kezdje el a szó beírását a [ **2** ]-[ **9** ] gombok megnyomásával. Egy betű beírásához a gombokat csak egyszer nyomja meg. Beírás közben a kijelzőn megjelenik a szó. A szó minden gombnyomás után változhat. A teljes szó beírásáig ne módosítsa azt, és ne töröljön egyetlen karaktert sem.
2. Nyomja meg a [ # ] gombot szóköz beszúrásához és a következő szó beírásához.

**ABC vagy abc üzemmód**

A gombot a rajta lévő első betű beírásához egyszer, a másodikához kétszer kell lenyomni, és így tovább.

**Szám üzemmód**

A számjegyek beírásához nyomja meg a megfelelő számgombot.

**Szimbólum üzemmód**

A szövegbeviteli mezőben nyomja meg és tartsa lenyomva a [ # ] gombot a Szimbólum üzemmód aktiválásához.

Nyomja meg a kívánt szimbólumhoz tartozó számgombot. További szimbólumok megjelenítéséhez nyomja meg a [ balra ] vagy [ jobbra ] gombot.

- A kurzor mozgatásához használja a mozgatógombokat.
- A karakterek egyenkénti törléséhez nyomja meg a < **Törlés** > programgombot. A kurzor bal oldalán található karakterek törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a < **Törlés** > programgombot.
- Szóköz karakterek közé való beszúrásához nyomja meg a [ # ] gombot.
- Írásjel beírásához nyomja meg az [ **1** ] gombot.

## Üzenetek küldése és megjelenítése

**Szöveges üzenet küldése**

1. Készenléti üzemmódban válassza a < **Menü** > → **Üzenetek** → **Új üzenet létrehozása** → **Szöveges üzenet** lehetőséget.
2. Írja be az üzenetet.
3. Nyomja meg az < **Opciók** > programgombot a **Csak küldés** vagy a **Mentés és küldés** lehetőség kiválasztásához.
4. Írja be a hívott számot.
5. Válassza az < **Opciók** > → **Küldés** lehetőséget az üzenet elküldéséhez.

**Szöveges üzenetek megtekintése**

1. Készenléti üzemmódban válassza a < **Menü** > → **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** lehetőséget.
2. Válassza ki az elolvasandó szöveges üzenetet.

## Zenelejátszás

1. Készenléti üzemmódban válassza a < **Menü** > → **Zenék** lehetőséget.
2. Nyomja meg az [ **OK** ] gombot a zenefájlok lejátszásához.
3. Lejátszás közben a következő gombok használhatók:

| | |
|---|---|
| [ **OK** ] | A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása. |
| [ balra ] | Lejátszás újraindítása. A gombot a lejátszás megkezdése után 3 másodpercen belül megnyomva visszatérhet az előző fájlhoz. Ha egy fájlban visszafelé szeretne keresni, nyomja le és tartsa lenyomva a gombot. |
| [ jobbra ] | A következő fájlra ugrik. Ha egy fájlban előrefelé szeretne keresni, nyomja le és tartsa lenyomva a gombot. |
| [ fel ] | Lejátszási lista megnyitása. |

4. A lejátszás leállításához nyomja meg a [ le ] gombot.

## A kamera használata

**Fényképek készítése**

1. Készenléti üzemmódban válassza a < **Menü** > → **Kamera** lehetőséget.
2. Nyomja meg a < > gombot és a [ balra ] vagy [ jobbra ] gombot a kívánt kamerabeállítások kiválasztásához.
3. Fénykép készítéséhez nyomja meg az [ **OK** ] gombot. A készülék automatikusan menti a fényképet.
4. Újabb fénykép készítéséhez nyomja meg a < **Vissza** > gombot.

**Fényképek megtekintése**

1. Készenléti üzemmódban válassza a < **Menü** > → **Saját fájlok** → **Képek** → **Saját fotók** lehetőséget.
2. Válassza ki a kívánt fényképet.

**Videók felvétele**

1. Készenléti üzemmódban válassza a < **Menü** > → **Kamera** lehetőséget.
2. Válassza a < > → **Videokamera** lehetőséget a Videokamera üzemmódba váltáshoz.
3. Nyomja meg a < > gombot és a [ balra ] vagy [ jobbra ] gombot a kívánt kamerabeállítások kiválasztásához.
4. A felvétel elindításához nyomja meg az [ **OK** ] gombot.
5. A felvétel leállításához nyomja meg a < > vagy az [ **OK** ] gombot. A telefon automatikusan menti a felvételt.
6. Újabb videofelvétel készítéséhez nyomja meg a < > gombot.

**Videók megtekintése**

1. Készenléti üzemmódban válassza a < **Menü** > → **Saját fájlok** → **Videók** → **Saját videofelvételek** lehetőséget.
2. Válassza ki a megfelelő videót.

A fényképeket és videofelvételeket a kamera használata közben is megtekintheti. A Kamera vagy Videokamera üzemmódban válassza a < > → **Galéria** → **Fényképek** vagy **Videofelvételek** lehetőséget.

## FM-rádió hallgatása

**FM-rádió hallgatása**

1. Csatlakoztassa a mellékelt fejhallgatót a telefonhoz.
2. Készenléti üzemmódban válassza a < **Menü** > → **FM rádió** lehetőséget.
3. Nyomja meg a [ balra ] vagy [ jobbra ] gombot az elérhető rádióállomások kereséséhez.
4. Válassza az < **Opciók** > → **FM rádió be** lehetőséget.
5. A rádió kikapcsolásához nyomja meg az [ **OK** ] gombot.

**Rádióállomások tárolása**

**Automatikus állomáskeresés:**

1. A rádió képernyőjén válassza az < **Opciók** > → **FM rádió be** lehetőséget.
2. Nyomja meg az < **Opciók** > → **Automata hangolás** lehetőséget.
   Az **Automata hangolás** funkció csak az 1. lépés végrehajtása után aktiválható.
3. Nyomja meg az < **Igen** > programgombot a megerősítéshez. A telefon automatikusan elmenti az elérhető rádióállomásokat.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva a [ balra ] vagy [ jobbra ] gombot az elmentett rádióállomások kereséséhez.

**Kézi beállítás:**

1. A rádió képernyőjén nyomja meg a [ balra ] vagy [ jobbra ] gombot a kívánt rádióállomás kereséséhez.
2. Nyomja meg az < **Opciók** > programgombot, majd válassza a **Hozzáadás a kedvencekhez** lehetőséget.

Mono fülhallgatón keresztül a hangerő nagyon gyenge vagy gyakorlatilag nem hallható. Csak sztereó fülhallgatót használjon.